

Manual de Estocagem - Placas Cerâmicas Angelgres

Ao descarregar os produtos Angelgres, alguns cuidados devem ser tomados a fim de preservar a integridade do produto:

- Ao retirar as fitas dos paletes devem ser usados suportes para apoiar as caixas.
- Ao descarregar as caixas manualmente, impactos devem ser evitados, pois apesar da resistência da cerâmica, pode causar lascas e quebras. Redobrar o cuidado para peças retificadas, pois possuem bordas mais sensíveis. Acomode as caixas em ambientes sem umidade, para preservar suas embalagens. Ao utilizar empilhadeiras para descarregar, também devem ser tomados cuidados com impactos, como choque com as lanças.
- Ao retirar as caixas dos paletes, as mesmas devem ser posicionadas de modo que as peças fiquem no sentido vertical, evitando sobrepeso e quebras.

Para a estocagem de paletes em estoque sempre siga estas orientações para a preservação do produto e segurança de pessoas que circulam a área:

- Preserve o alinhamento vertical dos paletes;
- Observe se os barrotes dos paletes empilhados estão alinhados com os barrotes do palete abaixo deste;
- Posicione os estrados na mesma direção (barrotes no mesmo sentido);
- Paletes fracionados não devem sobrepor outros paletes, estes devem ser posicionados no alto da pilha;
- Verificar o nivelamento do piso onde a pilha será colocada;
- Seguir o limite de empilhamento para cada formato conforme tabela especificada.

Formato (cm)	Empilhamento Máximo de Paletes
15,4x60	5
44x44	4
31x60 (3 lastros)	4
31x60 (2 lastros)	5
30x59 RET	4
60x60	5
58x120 RET	2
19x120 RET	3
72x72 RET	4
73x73 RET	4
92x92 RET	4
93x93 RET	4
35x72 RET	4
36x73 RET	4
45x92 RET	4
46x93 RET	4

Para entrar em contato conosco, obter esclarecimentos e consultar sobre necessidades específicas, utilize nossa Assistência Técnica pelo telefone (+55) 48 2101-0607 ou e-mail: assistenciatecnica@angelgres.com.br.